

「マイクロ受信器72MHz 4ch フタバ用」取扱説明書

「マイクロ受信器72MHz 4ch」を、お買いあげいただきまして有り難うございます。

飛行前の初期動作不良についてのみ保証いたします。

初期不良の交換につきましては、発売日より8日以内とさせていただきます。

8日以前でも飛行後の故障は、保証の対象となりません。

使用可能なクリスタルは、ミニサイズです。(ノーマルサイズのクリスタルは使用出来ません)

クリスタルは振動で抜ける事がありますので、必ず差し込んだ後で、セロファンテープで固定して下さい。

飛ばす前に、必ず地上で電波到達距離を確認して下さい。


もし、正常に動かない場合は、他のバンド又は、他のメーカーのクリスタルでテストを行って下さい。

受信器からマイクロコネクタを抜き差しする時は、必ずプラスチックケースのツバの部分を持って下さい。線の部分を持つと、線が抜けますので注意して下さい。

修理：

修理及び、トラブルに関しては、まず直接当社に電話又は、メールでお問い合わせ下さい。

販売日を証明する領収書又は、ネット通販の場合は、販売店の納品書等が必要になります。



接続は、左の写真を参考にして下さい。

周波数 : FM72MHz

チャンネル数 : 4ch

アンテナ長 : 40cm

サイズ : 27.4 X 25.6 X 8.1mm

重量 : 2.32g

有限会社コスモテック

〒202-0004 東京都西東京市下保谷4-15-4

Tel. 042-438-9360 Fax. 042-438-9362

営業時間 : 月~金 AM9:00~17:00

技術的なご質問 : AM10:00~15:00

本取扱説明書は、有限会社コスモテックの著作物です。